

## Alte Tapeten

Alte Tapeten müssen restlos entfernt werden. Hierzu eignen sich speziell entwickelte Tapeten-Ablöser, die eine schnelle Penetration fördern und ein einfaches Ablösen der alten Wandbekleidungen ermöglichen.

Waschbeständige Tapetenoberflächen anschleifen, mit Dispersionsfarben gestrichene Rauhfaser perforieren, damit der Tapeten-Ablöser besser eindringen kann.

Bei spaltbaren Wandbekleidungen darf das verbliebene Trägerpapier nur dann übertapeziert werden, wenn es fest auf dem Untergrund haftet. Man prüft die Haftung, indem man das Trägerpapier an mehreren Stellen mit Wasser benetzt. Bilden sich nach 10 bis 15 Minuten keine Blasen, kann ohne Vorbehandlung darauf tapeziert werden. Werden Wasserdampf-undurchlässige Tapeten, z. B. Metalltapeten, verklebt, sind generell alle Trägerpapiere zu entfernen.



**Metylan Aktiv Tapeten-Ablöser**  
**Hochwirksames Konzentrat für die Entfernung von Tapeten und Rauhfaser**  
**Geruchsneutral**  
**Lösemittelfrei**