

## Untergrundvorbehandlung



Die fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist Voraussetzung für ein einwandfreies Tapezierergebnis. Eingesparte Vorarbeiten können die gesamte Tapezierung nachhaltig negativ beeinträchtigen.

### **Alte Tapeten**

Alte Tapeten müssen restlos entfernt werden ? z. B. mit Metylan Aktiv Tapeten-Ablöser [mehr...](#)

### **Spachtelarbeiten**

Das Spachteln rauer Untergründe ist entscheidend für eine fachgerechte Tapezierung [mehr...](#)

### **Farbenanstriche**

Wie Sie Leim- und Dispersionsfarbenanstriche sowie Öl- und Lackfarbenanstriche entfernen und was bei Metall- und Kunststoffoberflächen zu tun ist [mehr...](#)

### **Grundiermittel**

Die richtige Grundierung für Ihre Wand: Kleister, Tapeziergrund, Tapetenwechselgrund und Streichmakulatur [mehr...](#)